

**PUVB.02 / QC PU VERTICAL BINDER 02**

18/1/2022

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02 est un liant PU thixotrope mono-composant pour l'application verticale d'un tapis de pierre.

**APPLICATION**

Ce liant vertical est principalement utilisé en combinaison avec des granulats de 1-2mm, 2-3mm et 3-4mm pour les parties verticales d'escaliers, de plinthes et de murs. Ceci aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

**CARACTERISTIQUES****PUVB.02 / QC PU VERTICAL BINDER 02**

Viscosité	thixotrope
temps de manipulation	30 à 60 minutes
Séchage à 20°C et 65% HR	complètement durci : après 24 heures
Température d'application	10°C à 5°C (température du mur ne doit être supérieure à 40°C)
Exigences pour le support	Suffisamment sec exempt de particules, de graisse, de poussière, de saleté, ... point courbant ou mouvant résistant à l'eau
Dilution	Non indiqué
Nettoyage	PMA – acetone - xylene
Consommation	6%



**PUVB.02 / QC PU VERTICAL BINDER 02**

18/1/2022

**UTILISATION**

- Mesurez l'humidité du mur à l'avance. Elle ne doit être supérieure à 5%.
- Mesurez la température du mur à l'avance. Elle ne doit être supérieure à 40°C.
- Enduire la surface à traiter à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse avec le PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02
- Il faut en compter entre +/- 550 g/m<sup>2</sup> et +/- 650 g/m<sup>2</sup> en tant que primer.
- Mélangez ensuite du PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02 aux granulats avec une proportion de 6% par rapport au poids du gravier décoratif.
- 15 minutes après l'application du primaire, appliquez les granulés mélangés à l'aide d'une truelle antirouille sur le primaire encore humide et lissez. Utilisez une truelle humide. Cela facilite l'application et accélère le durcissement.
- Lors de l'application il convient de très bien tasser le mélange de quartz, autrement la structure résultante sera trop ouverte et aura un toucher rugueux.
- Prévenez de trop importantes concentrations de PU sur les granulats ou sur la surface à traiter. Ceci afin d'éviter la formation de taches blanches. Pour cela il faut tenir compte des prescriptions suivantes:

1. Bien mélanger.

2. Déposez à chaque fois juste la quantité du mélange qui peut être étalée immédiatement. Pour cela, appliquez une mince bande de mélange sur le mur et étalez le plus rapidement possible.

3. Pendant l'avancement des travaux il se peut qu'une couche plus épaisse du liant se dépose au fond et aux côtés de la baignoire à mélanger. Il faut régulièrement disposer de cette couche dans un poubelle (non pas sur le mur), l'enlever en grattant. Quand le mélange granulats/liant est resté trop longtemps inerte, il convient de rigoureusement le mélanger à nouveau.

**SECURITE**

A usage: lisez toujours et totalement la fiche de sécurité des produits.

