

PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02

18/1/2022

PRODUCTOMSCHRIJVING

PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02 is een thixotroop, 1-component, pu-bindmiddel voor het vertikaal aanbrengen van steentapijt.

TOEPASSING

Dit vertikaal bindmiddel wordt vooral gebruikt met granulaten van 1-2 mm, 2-3 mm en 3-4 mm voor de opkanten van trappen, plinten en muren. Dit zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN**PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02**

Viscositeit	thixotroop
Potlife bij 20°C	30 tot 60 minuten
Drogen bij 20 °C en 65% RV	volledig uitgehard: na 24 uur
Verwerkingstemperatuur	10°C - 50°C (ook wand mag niet boven 40°C zijn)
Eisen voor ondergrond	- voldoende droog - vrij van loszittende delen, vet, stof, vuil, ... - niet doorbuigend of bewegend - goed watervast - voldoende drukvast en trekvast
Verdunning	niet aangewezen
Reiniging	PMA- aceton - toluen
Verbruik	6%



PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02

18/1/2022

VERWERKING

- Meet op voorhand de vochtigheid van de wand. Deze mag niet hoger zijn dan 5%.
- Meet ook de temperatuur van de wand. Deze mag ook niet hoger zijn dan 40°C.
- Breng met een rol of borstel een deel (tussen 550 g/m² en 650 g/m²) van de PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02 aan als primer op het te behandelen oppervlak
- Meng vervolgens de rest van de PUVB.02 / QC PU-VERTICAL BINDER 02 à ratio van 6 % met de granulaten.
- Breng dan, nadat de primer +/- 15 minuten heeft gewerkt, met een roestvrije spaan de gemengde granulaten aan op de nog natte primer en strijk glad. Gebruik een vochtige spaan. Dit vergemakkelijkt het smeren en versnelt de uitharding.
- Bij het plaatsen dient men het grind steeds zeer goed aan te drukken. Indien dat niet wordt gedaan, verkrijgt men een zeer open structuur die ruw aanvoelt.
- Voorkom grote concentraties PU op de granulaten of ondergrond, om witte vlekken (te hoge concentratie PU) te vermijden.

Hiervoor moet men volgende maatregelen in acht nemen:

1. Mix goed
2. Plaats telkens juist genoeg materiaal dat onmiddellijk kan worden verspreid. Breng een kleine strook gemengd materiaal aan op de wand en smeer het terplekke zo snel mogelijk uit elkaar.
3. Tijdens het werken kan er ook een dikkere laag bindmiddel ontstaan op de bodem en zijkanten van de mengkuip. Schraap dit hars regelmatig weg in een afvallemmer en niet op de wand. Indien het mengsel te lang stilgestaan heeft, dient men nogmaals goed te mengen.

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.

